

PURIX X1 · Alat uji emas XRF

Karat tidak ditebak. Karat diukur.

PURIX X1 mengukur hingga 20 unsur dalam emas dalam waktu 30–60 detik, dengan akurasi $\pm 0,05\%$ dan tanpa merusak perhiasan. Tanpa memotong, tanpa batu uji, tanpa asam.



Akurasi

$\pm 0,05\%$

RSD $\leq 0,05\%$ (Au $\geq 90\%$)

Waktu ukur

30–60 dtk

Per perhiasan

Rentang analisis

1 ppm – 99,99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh,
dan 15 unsur lainnya

Efek pada perhiasan

Tidak ada

Tanpa potong, kikis, atau asam

Empat langkah pengukuran

Semudah itu.

Karat, kadar, dan 20 unsur – cukup satu sentuhan.

1

Letakkan

Letakkan perhiasan di atas jendela ukur di dalam ruang sampel. Kamera menampilkan titik ukur di layar.

2

Mulai

Turunkan tutup lalu sentuh START. Tabung sinar-X tidak akan menyala sebelum tutup tertutup.

3

Sinar-X dan fluoresensi

Tabung mengirim sinar-X ke perhiasan dari bawah. Setiap unsur memancarkan sinar pada energinya sendiri: emas pada 9,71 keV, perak pada 22,16 keV.

4

Hasil

Detektor menghitung sinar tersebut dan perangkat lunak mengubahnya menjadi rasio. Karat, kadar, dan seluruh 20 unsur tampil di layar dalam 30–60 detik.

Mengapa XRF?

Kriteria	Batu uji	Uji asam	PURIX XRF
Efek pada perhiasan	Meninggalkan goresan	Mengikis permukaan	Tidak ada
Hasil	Karat kira-kira	Rentang karat (mis. 14–18)	Persentase seluruh 20 unsur
Waktu	1–2 menit	2–5 menit	30–60 detik
Deteksi sepuhan	Tidak	Terbatas	Mengungkap sepuhan tipis
Catatan	Tidak ada	Tidak ada	Laporan pengukuran tersimpan

Spesifikasi teknis

Prinsip kerja
XRF dispersi energi (EDXRF)

Akurasi
±0,05 %

Rentang analisis
1 ppm – 99,99 %

Waktu ukur
30–60 dtk

Kamera sampel
Berwarna penuh

Rating IP
IP55

Unsur terukur
Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In

Semua nilai diukur dalam kondisi uji pabrikan dan dapat bervariasi tergantung bentuk dan permukaan sampel.

Detektor
Si-PIN

Keterulangan (RSD)
≤ 0,05 % (Au ≥ 90 %)

Batas deteksi
~2–5 ppm

Layar
Layar sentuh 12,1"

Catu daya
110 / 220 / 240 V

Garansi
1 tahun



Bodi

Bodi putih porselen, tutup hitam grafit, bingkai layar emas sampanye

Tutup

Pegangan emas bertekstur sikat; penyangga gas menahan tutup tetap terbuka dan menutupnya dengan senyap

Ventilasi dan lampu status

Kisi ventilasi berlubang di panel samping; lampu status emas vertikal di samping layar

Untuk siapa

Toko emas

Ukur karat di depan pelanggan saat membeli emas bekas, dan dukung harga Anda dengan angka.

Usaha gadai dan pemberi pinjaman emas

Simpan laporan pengukuran untuk setiap barang jaminan; kenali sepuhan tipis langsung di loket.

Pedagang logam mulia dan koin

Periksa komposisi permukaan emas batangan dan koin investasi dalam hitungan detik, tanpa merusaknya.

Perusahaan pemurnian emas

Verifikasi material masuk dan batangan keluar dengan alat yang sama, dan pantau pengotor.

Grosir dan perajin

Verifikasi resep paduan sebelum dan sesudah produksi; ukur paladium dalam emas putih.

Lembaga uji kadar dan laboratorium

Periksa karat.

Layanan dan dukungan

Instalasi dan pelatihan

Dukungan instalasi, pelatihan staf, dan kalibrasi pertama; cakupannya dicantumkan dalam penawaran.

Dukungan perizinan

Dukungan dalam menyiapkan dokumen teknis untuk perizinan atau registrasi radiasi.

Garansi 1 tahun

Garansi pabrikan 1 tahun; dukungan servis setelah masa garansi berakhir.

Sampel referensi

Satu sampel kalibrasi referensi disertakan; set karat tambahan tersedia atas permintaan.

Keselamatan radiasi Tabung langsung mati begitu tutup dibuka. Laporan pengukuran laju dosis dan berkas teknis untuk perizinan tersedia atas permintaan.

Minta penawaran atau demo di tempat Anda

Pindai kode QR atau isi formulir penawaran di situs web kami; kami akan segera menghubungi Anda.

Situs web
www.purixxrf.com

Formulir penawaran
purixxrf.com/#teklif

Instagram
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

