

PURIX X1 · XRF-Goldanalysator

# Karat wird nicht geschätzt. Karat wird gemessen.

Der PURIX X1 misst in 30–60 Sekunden bis zu 20 Elemente im Gold – mit einer Genauigkeit von  $\pm 0,05\%$  und ohne das Stück zu beschädigen. Kein Schneiden, kein Probierstein, keine Säure.



Genauigkeit

**$\pm 0,05\%$**

RSD  $\leq 0,05\%$  (Au  $\geq 90\%$ )

Messzeit

**30–60 s**

Pro Stück

Analysebereich

**1 ppm – 99,99 %**

Au, Ag, Pt, Pd, Rh und 15 weitere Elemente

Wirkung auf das Stück

**Keine**

Kein Schneiden, Schaben, keine Säure

## Messen in vier Schritten

## So einfach ist das.

Karat, Feingehalt, 20 Elemente – alles mit einem Fingertipp.

**1**

### Einlegen

Legen Sie das Stück auf das Messfenster in der Messkammer. Die Kamera zeigt die Messstelle auf dem Bildschirm.

**2**

### Starten

Schließen Sie den Deckel und tippen Sie auf START. Die Röntgenröhre arbeitet erst, wenn der Deckel geschlossen ist.

**3**

### Röntgen und Fluoreszenz

Die Röhre sendet von unten Röntgenstrahlung in das Stück. Jedes Element antwortet mit seiner eigenen Energie: Gold bei 9,71 keV, Silber bei 22,16 keV.

**4**

### Ergebnis

Der Detektor zählt diese Strahlung, die Software rechnet sie in Anteile um. Karat, Feingehalt und alle 20 Elemente stehen in 30–60 Sekunden auf dem Bildschirm.

## Warum XRF?

| Kriterium             | Probierstein        | Säuretest                  | PURIX XRF                       |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Wirkung auf das Stück | Hinterlässt Kratzer | Greift die Oberfläche an   | Keine                           |
| Ergebnis              | Karat nach Augenmaß | Karatbereich (z. B. 14–18) | Prozentanteil aller 20 Elemente |
| Zeit                  | 1–2 Minuten         | 2–5 Minuten                | 30–60 Sekunden                  |
| Erkennt Vergoldung    | Nein                | Begrenzt                   | Deckt dünne Vergoldung auf      |
| Nachweis              | Keiner              | Keiner                     | Gespeichertes Messprotokoll     |

## Technische Daten

Messprinzip  
**Energiedispersive XRF (EDXRF)**

Detektor  
**Si-PIN**

Genauigkeit  
**±0,05 %**

Wiederholbarkeit (RSD)  
**≤ 0,05 % (Au ≥ 90 %)**

Analysebereich  
**1 ppm – 99,99 %**

Nachweisgrenze  
**~2–5 ppm**

Messzeit  
**30–60 s**

Display  
**12,1"-Touchscreen**

Probenkamera  
**Vollfarbig**

Stromversorgung  
**110 / 220 / 240 V**

IP-Schutzart  
**IP55**

Garantie  
**1 Jahr**

Messbare Elemente  
**Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In**

Alle Werte wurden unter den Prüfbedingungen des Herstellers gemessen und können je nach Form und Oberfläche der Probe abweichen.



### Gehäuse

Gehäuse in Porzellanweiß, Deckel in Graphitschwarz, Displayrahmen in Champagnergold

### Deckel

Griff in gebürstetem Gold; Gasdruckfedern halten den Deckel offen und lassen ihn leise schließen

### Lüftung und Status

Perforiertes Lüftungsgitter in der Seitenwand; vertikale goldene Statusleuchte neben dem Display

## Für wen?

### Juweliere und Goldankauf

Messen Sie beim Altgoldankauf den Karatwert vor den Augen des Kunden und belegen Sie Ihren Preis mit Zahlen.

### Pfandhäuser und Goldkreditgeber

Legen Sie für jedes beliebige Stück ein Messprotokoll ab; erkennen Sie dünne Vergoldungen direkt am Schalter.

### Edelmetall- und Münzhändler

Prüfen Sie in Sekunden die Oberflächenzusammensetzung von Barren und Anlagemünzen, ohne sie zu beschädigen.

### Scheideanstalten

Prüfen Sie Eingangsmaterial und ausgehende Barren mit demselben Gerät und behalten Sie Verunreinigungen im Blick.

### Großhandel und Werkstätten

Prüfen Sie Legierungen vor und nach der Produktion; messen Sie Palladium in Weißgold.

### Prüfstellen und Labore

Prüfen Sie den Karatwert.

## Service und Support

### Installation & Schulung

Unterstützung bei Installation, Personalschulung und Erstkalibrierung; Umfang laut Angebot.

### 1 Jahr Garantie

1 Jahr Herstellergarantie; Serviceunterstützung auch nach Ablauf der Garantie.

### Referenzprobe

Eine Referenzprobe für die Kalibrierung wird mitgeliefert; weitere Karat-Sets auf Anfrage.

**Strahlenschutz** Die Röhre schaltet ab, sobald der Deckel geöffnet wird. Ein Messbericht zur Dosisleistung ist auf Anfrage erhältlich.

## Angebot oder Vorführung vor Ort anfordern

Scannen Sie den QR-Code oder füllen Sie das Angebotsformular auf unserer Website aus – wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.

Website  
[www.purixxrf.com](http://www.purixxrf.com)

Angebotsformular  
[purixxrf.com/#teklif](http://purixxrf.com/#teklif)

Instagram  
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

