

PURIX X1 · Alat uji emas XRF

# Karat tidak ditebak. Karat diukur.

PURIX X1 mengukur hingga 20 unsur dalam emas dalam waktu 30–60 detik, dengan akurasi  $\pm 0,05\%$  dan tanpa merusak perhiasan. Tanpa memotong, tanpa batu uji, tanpa asam.



Akurasi

**$\pm 0,05\%$**

RSD  $\leq 0,05\%$  (Au  $\geq 90\%$ )

Waktu ukur

**30–60 dtk**

Per perhiasan

Rentang analisis

**1 ppm – 99,99 %**

Au, Ag, Pt, Pd, Rh,  
dan 15 unsur lainnya

Efek pada perhiasan

**Tidak ada**

Tanpa potong, kikis, atau asam

## Empat langkah pengukuran

**Semudah itu.**

Karat, kadar, dan 20 unsur – cukup satu sentuhan.

**1**

### Letakkan

Letakkan perhiasan di atas jendela ukur di dalam ruang sampel. Kamera menampilkan titik ukur di layar.

**2**

### Mulai

Turunkan tutup lalu sentuh START. Tabung sinar-X tidak akan menyala sebelum tutup tertutup.

**3**

### Sinar-X dan fluoresensi

Tabung mengirim sinar-X ke perhiasan dari bawah. Setiap unsur memancarkan sinar pada energinya sendiri: emas pada 9,71 keV, perak pada 22,16 keV.

**4**

### Hasil

Detektor menghitung sinar tersebut dan perangkat lunak mengubahnya menjadi rasio. Karat, kadar, dan seluruh 20 unsur tampil di layar dalam 30–60 detik.

## Mengapa XRF?

| Kriteria            | Batu uji             | Uji asam                   | PURIX XRF                    |
|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Efek pada perhiasan | Meninggalkan goresan | Mengikis permukaan         | Tidak ada                    |
| Hasil               | Karat kira-kira      | Rentang karat (mis. 14–18) | Persentase seluruh 20 unsur  |
| Waktu               | 1–2 menit            | 2–5 menit                  | 30–60 detik                  |
| Deteksi sepuhan     | Tidak                | Terbatas                   | Mengungkap sepuhan tipis     |
| Catatan             | Tidak ada            | Tidak ada                  | Laporan pengukuran tersimpan |

## Spesifikasi teknis

Prinsip kerja  
**XRF dispersi energi (EDXRF)**

Akurasi  
**±0,05 %**

Rentang analisis  
**1 ppm – 99,99 %**

Waktu ukur  
**30–60 dtk**

Kamera sampel  
**Berwarna penuh**

Rating IP  
**IP55**

Unsur terukur  
**Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In**

Semua nilai diukur dalam kondisi uji pabrikan dan dapat bervariasi tergantung bentuk dan permukaan sampel.

Detektor  
**Si-PIN**

Keterulangan (RSD)  
**≤ 0,05 % (Au ≥ 90 %)**

Batas deteksi  
**~2–5 ppm**

Layar  
**Layar sentuh 12,1"**

Catu daya  
**110 / 220 / 240 V**

Garansi  
**1 tahun**



### Bodi

Bodi putih porselen, tutup hitam grafit, bingkai layar emas sampanye

### Tutup

Pegangan emas bertekstur sikat; penyangga gas menahan tutup tetap terbuka dan menutupnya dengan senyap

### Ventilasi dan lampu status

Kisi ventilasi berlubang di panel samping; lampu status emas vertikal di samping layar

## Untuk siapa

### Toko emas

Ukur karat di depan pelanggan saat membeli emas bekas, dan dukung harga Anda dengan angka.

### Usaha gadai dan pemberi pinjaman emas

Simpan laporan pengukuran untuk setiap barang jaminan; kenali sepuhan tipis langsung di loket.

### Pedagang logam mulia dan koin

Periksa komposisi permukaan emas batangan dan koin investasi dalam hitungan detik, tanpa merusaknya.

### Perusahaan pemurnian emas

Verifikasi material masuk dan batangan keluar dengan alat yang sama, dan pantau pengotor.

### Grosir dan perajin

Verifikasi resep paduan sebelum dan sesudah produksi; ukur paladium dalam emas putih.

### Lembaga uji kadar dan laboratorium

Periksa karat.

## Layanan dan dukungan

### Instalasi dan pelatihan

Dukungan instalasi, pelatihan staf, dan kalibrasi pertama; cakupannya dicantumkan dalam penawaran.

### Garansi 1 tahun

Garansi pabrikan 1 tahun; dukungan servis setelah masa garansi berakhir.

### Sampel referensi

Satu sampel kalibrasi referensi disertakan; set karat tambahan tersedia atas permintaan.

**Keselamatan radiasi** Tabung langsung mati begitu tutup dibuka. Laporan pengukuran laju dosis tersedia atas permintaan.

## Minta penawaran atau demo di tempat Anda

Pindai kode QR atau isi formulir penawaran di situs web kami; kami akan segera menghubungi Anda.

Situs web  
[www.purixxrf.com](http://www.purixxrf.com)

Formulir penawaran  
[purixxrf.com/#teklif](http://purixxrf.com/#teklif)

Instagram  
[@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

