

PURIX X1 · Penganalisis emas XRF

Karat tidak diteka. Karat diukur.

PURIX X1 mengukur sehingga 20 unsur dalam emas dalam masa 30–60 saat, dengan ketepatan $\pm 0.05\%$ dan tanpa merosakkan barang kemas. Tanpa memotong, tanpa batu uji, tanpa asid.



Ketepatan

$\pm 0.05\%$

RSD $\leq 0.05\%$ (Au $\geq 90\%$)

Masa pengukuran

30–60 s

Setiap barang kemas

Julat analisis

1 ppm – 99.99 %

Au, Ag, Pt, Pd, Rh dan 15 unsur lain

Kesan pada barang kemas

Tiada

Tanpa potong, kikis atau asid

Pengukuran dalam empat langkah

Semudah itu.

Karat, ketulenan dan 20 unsur – semua dengan satu sentuhan.

1

Letakkan

Letakkan barang kemas di atas tingkap pengukuran di dalam kebuk. Kamera menunjukkan titik pengukuran pada skrin.

2

Mula

Tutup penutup dan sentuh START. Tiub sinar-X tidak akan menyala selagi penutup tidak ditutup.

3

Sinar-X dan pendarfluor

Tiub menghantar sinar-X ke dalam barang kemas dari bawah. Setiap unsur memancarkan sinar pada tenaganya sendiri: emas pada 9.71 keV, perak pada 22.16 keV.

4

Keputusan

Pengesan mengira sinar tersebut dan perisian menukarnya kepada nisbah. Karat, ketulenan dan kesemua 20 unsur dipaparkan pada skrin dalam 30–60 saat.

Mengapa XRF?

Kriteria	Batu uji	Ujian asid	PURIX XRF
Kesan pada barang	Meninggalkan calar	Menghakis permukaan	Tiada
Keputusan	Anggaran mata kasar	Julat karat (cth. 14–18)	Peratus kesemua 20 unsur
Masa	1–2 minit	2–5 minit	30–60 saat
Pengesanan saduran	Tidak	Terhad	Mendedahkan saduran nipis
Rekod	Tiada	Tiada	Laporan pengukuran tersimpan

Spesifikasi teknikal

Prinsip kerja XRF serakan tenaga (EDXRF)	Pengesan Si-PIN
Ketepatan ±0.05 %	Kebolehulangan (RSD) ≤ 0.05 % (Au ≥ 90 %)
Julat analisis 1 ppm – 99.99 %	Had pengesanan ~2–5 ppm
Masa pengukuran 30–60 s	Skrin Skrin sentuh 12.1"
Kamera sampel Warna penuh	Bekalan kuasa 110 / 220 / 240 V
Penarafan IP IP55	Waranti 1 tahun
Unsur boleh diukur Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Zn, Ni, Cr, Co, Fe, Sn, Sb, Cd, Pb, Mn, Ga, In	

Semua nilai diukur di bawah keadaan ujian pengeluaran dan mungkin berbeza mengikut bentuk dan permukaan sampel.



- Badan**
Badan putih porselin, penutup hitam grafit, bingkai skrin emas champagne
- Penutup**
Pemegang keemasan bertekstur berus; topang gas mengekalkan penutup terbuka dan menutupnya dengan senyap
- Pengudaraan dan lampu status**
Gril pengudaraan berlubang pada panel sisi; lampu status keemasan menegak di sebelah skrin

Sesuai untuk siapa?

Kedai emas Ukur karat di hadapan pelanggan ketika membeli emas lama, dan sokong harga anda dengan angka.	Pajak gadai dan pengendali Ar-Rahnu Failkan laporan pengukuran bagi setiap barang cagaran; kesan saduran nipis terus di kaunter.	Peniaga jongkong dan syiling Periksa komposisi permukaan jongkong dan syiling pelaburan dalam hitungan saat, tanpa merosakkannya.
Kilang penapisan Sahkan bahan masuk dan jongkong keluar dengan alat yang sama, dan pantau bendasing.	Pemborong dan bengkel Sahkan resipi aloi sebelum dan selepas pengeluaran; ukur paladium dalam emas putih.	Pejabat pengujian dan makmal Semak karat, sahkan tanda cap, kesan bendasing pada tahap ppm dan keluarkan laporan pengukuran.

Servis dan sokongan

Pemasangan dan latihan Sokongan pemasangan, latihan kakitangan dan penentuan pertama; skop dinyatakan dalam sebut harga.	Sokongan pelesenan Sokongan dalam menyediakan dokumen teknikal untuk pelesenan atau pendaftaran sinaran.	Waranti 1 tahun Waranti pengeluaran 1 tahun; sokongan servis selepas tempoh waranti.	Sampel rujukan Satu sampel penentuan rujukan dibekalkan; set karat tambahan disediakan atas permintaan.
--	--	--	---

Keselamatan sinaran Tiub dimatikan sebaik sahaja penutup dibuka. Laporan pengukuran kadar dos dan fail teknikal untuk pelesenan disediakan atas permintaan.

Minta sebut harga atau demo di premis anda

Imbas kod QR atau isi borang sebut harga di laman web kami; kami akan menghubungi anda dalam satu hari bekerja.

Laman web www.purixxrf.com Borang sebut harga purixxrf.com/#teklif Instagram [@purixxrf](https://www.instagram.com/purixxrf)

